

550039

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДАТЧИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА



ПРЕДИСЛОВИЕ

Процедура, которой необходимо придерживаться для замены датчиков коленчатого вала 550039, показана ниже..

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Шаги, которые необходимо выполнить для правильной сборки и разборки изделия:

- 1) Удалите неисправный датчик с помощью специального инструмента и выбросьте его в соответствующие контейнеры для раздельного сбора.
- 2) Вставьте заглушку 303-507
- 3) Проверните коленчатый вал до фиксации.
- 4) Вставьте установочный винт М6х20.
- 5) Установите пластиковый инструмент на датчик 550039
- 6) Разместите датчик и заблокируйте звуковое колесо
- 7) Закрепите датчик соответствующими винтами М6, момент затяжки 6,5 Нм.
- 8) Снимите пластиковый инструмент и выбросьте его в контейнер раздельного сбора.
- 9) Снимите установочный винт М6х20.
- 10) Вытащите заглушку 303-507